

Технические характеристики

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                   | 220 В                |
| Рабочая частота                      | 868 МГц              |
| Кодировка                            | адресный прием       |
| Количество каналов                   | 1                    |
| Максимальное количество передатчиков | 200                  |
| Номинальный расход мощности          | 0,2 Вт               |
| Максимальная нагрузка на канал       | 3 200 Вт             |
| Параметры реле                       | 16 А / 250 В         |
| Максимальная нагрузка на USB         | 2.1А / 5В            |
| Рабочая температура                  | от -30 до +50 °С     |
| Дальность действия*                  | до 250 метров        |
| Габариты                             | 82 x 70 x 70 (31) мм |
| Вес                                  | 103 г                |

\* Указанная дальность действия относится к открытому пространству без преград.

Подключение к электрической цепи

Устройство следует подключать к однофазной сети переменного тока в соответствии с действующими нормами.

**Внимание!** Не подключайте к устройству электроприборы мощностью более 3 200 Вт.



Настройка устройства

В память блока Socket может быть записано до 200 передатчиков (радиовыключателей), каждый из которых может работать в одном из четырёх режимов: включение / выключение, только выключение, только включение, таймер автовыключения. Устройство совместимо только с передатчиками HiTE PRO.

Короткое нажатие на кнопку управления включает/выключает нагрузку, подключенную к розетке.

**Внимание!** Нажатие Кнопки управления осуществляйте неметаллическим предметом.

Настройка Socket

**Включение / Выключение.** Нажмите и удерживайте *Кнопку управления* на розетке в течение 1-ой секунды. *Светодиод индикации* погаснет, если горел или мигнет, если не горел. После этого нажмите кнопку «запоминаемого» передатчика. *Светодиод индикации* мигнет. Для удаления передатчика из памяти повторите процедуру.

**Только выключение.** Нажмите и удерживайте *Кнопку управления* на розетке в течение 3-х секунд. За это время светодиод погаснет и вспыхнет 1 раз. После этого нажмите кнопку «запоминаемого» передатчика. *Светодиод индикации* мигнет. Для удаления передатчика из памяти повторите процедуру.

**Только включение.** Нажмите и удерживайте *Кнопку управления* на розетке в течение 5-и секунд. За это время светодиод погаснет и вспыхнет 1+2+3 раза. После этого нажмите кнопку «запоминаемого» передатчика HiTE PRO нужное количество раз (светодиод будет мигать при каждом нажатии), в соответствии с таблицей интервалов, для выбора интервала времени автоматического выключения. После окончания выбора интервала времени, нажмите и сразу отпустите *Кнопку управления* на розетке. Для удаления передатчика из памяти повторите процедуру.

*\*Таблица интервала времени*

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 нажатие = 5 минут  | 5 нажатий = 1 час                                     |
| 2 нажатия = 10 минут | 6 нажатий = 2 часа                                    |
| 3 нажатия = 15 минут | 7 нажатий = 3 часа                                    |
| 4 нажатия = 30 минут | Каждое последующее нажатие + 1 час, максимум 12 часов |

**Полная очистка памяти устройства.**

Нажмите и удерживайте *Кнопку управления* на розетке в течение 12-и секунд, пока светодиод не начнет часто мигать. Отпустите *Кнопку управления*.

**Справочная информация**

**Светодиодный индикатор.** Сигналы светодиодного индикатора на розетке HiTE PRO Socket указывают на текущее состояние устройства.

| Индикатор     | Состояние устройства                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Не горит      | Питание ВЫКЛЮЧЕНО или ВКЛЮЧЕНО и НЕ подается питание на нагрузку |
| Горит зеленым | Питание ВКЛЮЧЕНО и подается питание на нагрузку                  |

**Поиск и устранение неполадок.** Приведенные ниже инструкции помогут устранить проблемы, которые могут возникнуть при подключении или работе устройства.

При нажатии кнопки управления светодиод не загорается  
Проверьте, подается ли правильное питание на устройство.

Светодиод на розетке не загорается при подаче сигнала с радиопередатчика (нажатии клавиши)  
Проверьте напряжение элемента питания в радиопередатчике: оно должно быть в пределах 2.5 – 3.3В. Если напряжение меньше допустимого, замените элемент питания. В случае использования радиопередатчика UNI, проверьте правильность его подключения к выключателю. Проверьте записан ли код радиопередатчика в память розетки, если требуется, произведите запись согласно инструкции.

Страна происхождения: РФ.  
Производитель: ООО «Хайт Про», 123098, Россия, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 7, к. 40.  
Продукция сертифицирована и разрешена к продаже на территории стран Таможенного союза.

Дата производства

