Традиционная система
датчики движения


K4431


K4432


K4430


KW16


KG16



KM16


KG17


KM17SL

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Датчики движения ИК
○ K4431	 Пассивный инфракрасный датчик движения для всех типов нагрузки, включая светодиодные лампы – 3-хпроводная схема подключения с нейтралью – регулирование порога освещенности – регулирование задержки отключения в интервале от 30 секунд до 10 минут. питание 230 В ~ –1 модуль **Примечание:** для получения дополнительной информации смотрите технический раздел в конце каталога
○ K4432	 Пассивный инфракрасный датчик движения для всех типов нагрузки, включая светодиодные лампы – 3-хпроводная схема подключения с нейтралью – регулирование порога освещенности – регулирование задержки отключения в интервале от 10 секунд до 10 минут. – питание 230 В ~ – 2 модуля **Примечание:** для получения дополнительной информации смотрите технический раздел в конце каталога
○ K4430	 Пассивный инфракрасный датчик движения для всех типов нагрузки, включая светодиодные лампы – 2-хпроводная схема подключения без нейтрали – регулирование порога освещенности – регулирование задержки отключения в интервале от 10 секунд до 10 минут – переключатель режима работы датчика ВКЛ–АВТО–ВЫКЛ. Можно выбрать один из двух типов комплектации: 1) переключатель режимов работы доступен (установите переключатель режима работы датчика из комплекта поставки и используйте лицевую панель – код ...17SL) 2) переключатель режимов работы скрыт (не устанавливайте переключатель режима работы датчика из комплекта поставки и используйте лицевую панель – ...17) – питание 230 В~ – 2 модуля **Примечание:** для получения дополнительной информации смотрите технический раздел в конце каталога

Артикул	Лицевые панели для датчиков движения
□ KW16 ■ KG16 □ KM16	**1 модуль**  Лицевая панель для арт. K4431
□ KW17 ■ KG17 □ KM17	**2 модуля**  Лицевая панель для арт. K4432, K4430
□ KW17SL ■ KG17SL □ KM17SL	 Лицевая панель для арт. K4430

Примечание:
- используйте арт. K4430 с лицевыми панелями, код: ..17 или ..17SL
- используйте лицевую панель, код: ..17SL, при этом будет обеспечен прямой доступ к переключателю режима работы датчика. Режим работы устройства может быть изменен в любое время, так как переключатель режима работы датчика постоянно открыт.
- лицевая панель, код: ..17; скрывает доступ к переключателю режима работы датчика. Чтобы изменить режим работы, используя селектор на изделии, необходимо будет снять лицевую панель.

□ Белый цвет панели ■ Чёрный цвет панели □ Песочный цвет панели ○ Нейтральное устройство (без панели)