

**Клавиша выключателя**

| Исполнение                               | Арт. №              |
|------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый         | <b>MTN412144</b>    |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый   | <b>MTN412119</b>    |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия   | <b>MTN412160</b>    |
| <input type="checkbox"/> Античная латунь | <b>MTN412143</b>    |
| <input type="checkbox"/> Стальной        | <b>MTN412146</b>    |
| <input type="checkbox"/> Коричневый      | <b>MTN3300-4015</b> |

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей

**Клавиша с маркировкой I/O**

| Исполнение                             | Арт. №           |
|----------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый       | <b>MTN412244</b> |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый | <b>MTN412219</b> |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | <b>MTN412260</b> |
| <input type="checkbox"/> Стальной      | <b>MTN412246</b> |

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей

**Клавиша с маркировкой «Свет»**

| Исполнение                             | Арт. №           |
|----------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый | <b>MTN412919</b> |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | <b>MTN412960</b> |
| <input type="checkbox"/> Стальной      | <b>MTN412946</b> |

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей

**Клавиша с маркировкой «Звонок»**

| Исполнение                             | Арт. №           |
|----------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый | <b>MTN412819</b> |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | <b>MTN412860</b> |
| <input type="checkbox"/> Стальной      | <b>MTN412846</b> |

**Клавиша с полем для надписи**

| Исполнение                               | Арт. №           |
|------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый         | <b>MTN412344</b> |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый   | <b>MTN412319</b> |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия   | <b>MTN412360</b> |
| <input type="checkbox"/> Античная латунь | <b>MTN412343</b> |
| <input type="checkbox"/> Стальной        | <b>MTN412346</b> |

Для нанесения надписи на длительный срок.  
Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей  
**Дополнительные аксессуары:** полосы для надписей, для выключателей, розеток  
Artec/Antique MTN395019

**Клавиша с прямоугольным окошком для символов**

| Исполнение                               | Арт. №              |
|------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый         | <b>MTN411844</b>    |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый   | <b>MTN411819</b>    |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия   | <b>MTN411860</b>    |
| <input type="checkbox"/> Античная латунь | <b>MTN411843</b>    |
| <input type="checkbox"/> Стальной        | <b>MTN411846</b>    |
| <input type="checkbox"/> Коричневый      | <b>MTN3350-4015</b> |

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей  
**Дополнительные аксессуары:** символы, прямоугольные MTN395569, MTN395669, MTN395769, MTN395869, MTN395900  
**Комплект поставки:** набор символов для каждой клавиши: «свет», «ключ», «звонок» (прозрачные), «без маркировки» (прозрачный), «без маркировки» (красный прозрачный).