

Клавиши и механизмы



Клавиша с окошком для световой индикации



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN436044
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN436019
☐ Активный белый, блестящий	MTN436025
☒ Антрацит	MTN431014
☐ Цвет алюминия	MTN431060

Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «свет»



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN435944
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN435919
☐ Активный белый, блестящий	MTN435925
☒ Антрацит	MTN430914
☐ Цвет алюминия	MTN430960

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей



Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «звонок»



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN435844
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN435819
☐ Активный белый, блестящий	MTN435825
☒ Антрацит	MTN430814
☐ Цвет алюминия	MTN430860

Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «ключ»



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN435344
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN435319
☐ Активный белый, блестящий	MTN435325
☒ Антрацит	MTN430714
☐ Цвет алюминия	MTN430760

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей



Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «штепсельная вилка»



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN435244
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN435219
☐ Активный белый, блестящий	MTN435225
☒ Антрацит	MTN431714
☐ Цвет алюминия	MTN431760

Клавиша с окошком для световой индикации и пиктограммой «нагреватель»



Исполнение	Арт. №
☐ Бежевый, блестящий	MTN3307-0344
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN3307-0319
☐ Активный белый, блестящий	MTN3307-0325
☒ Антрацит	MTN3307-0414
☐ Цвет алюминия	MTN3307-0460

Используется со следующими компонентами: механизмы 1-клавишных/1-кнопочных выключателей